



# Guía de inicio rápido del modelo 7500

## CONFIGURAR VALORES PREDETERMINADOS DEFINIDOS POR EL USUARIO

## CONFIGURAR EL MODO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

## OBTENCIÓN Y DESCARGA DE DATOS

## PARA BORRAR LA MEMORIA

1. Encender la unidad ; revisar los ajustes de fábrica más abajo
2. Recorrer TODOS los ajustes con el botón LÍMITES
3. Cambiar los ajustes deseados con los botones o
4. Después de cada ajuste, HAY QUE pulsar el botón LÍMITES para confirmar y continuar
5. Recorrer hasta el final de los ajustes hasta el 2.º símbolo ( = minutos) y pulsar el botón LÍMITES
6. La unidad revisará automáticamente los nuevos ajustes
7. PARA GUARDAR LOS AJUSTES: pulsar sin aflojar el botón SILENCIO DE ALARMA al tiempo que se pulsa brevemente el botón LÍMITES ; destellará "dEF On"

### Volver a los valores predeterminados de fábrica

**Nota:** Los valores predeterminados definidos por el usuario desaparecerán si se vuelve a los valores predeterminados de fábrica.

1. Encender la unidad ; aparecerá "dEF On".
2. Pulsar sin aflojar el botón SILENCIO DE ALARMA y pulsar brevemente el botón ; destellará "dEF OFF".
3. Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN hasta que se apague la unidad; volver a encenderla.

### Valores predeterminados de fábrica

Los valores a la derecha están preprogramados en el modelo 7500. El modo seguridad del paciente está desactivado a menos que se lo active.

CLAVE	Parámetro	Límite de alarma	Opciones de ajuste	Incremento
02 L	Límite inferior de la alarma de SpO <sub>2</sub>	85%	Apagado, 50 a 95	1 %
H H	Límite superior de la alarma de frecuencia de pulso	200 LPM	Apagado, 75 a 275	5 LPM
H L	Límite inferior de la alarma de frecuencia de pulso	50 LPM	Apagado, 30 a 110	5 LPM
02 H	Límite superior de la alarma de SpO <sub>2</sub>	Apagado	Apagado, 80 a 100	1 %
R d b	Volumen de alarma	Alto	Apagado, Bajo, Alto	N/C
H y b	Promedio de oximetría	No	Si, No	N/C

1. Encender la unidad ; revisar los ajustes de fábrica más abajo
2. Recorrer TODOS los ajustes con el botón LÍMITES
3. Cambiar los ajustes deseados con los botones o
4. Después de cada ajuste, HAY QUE pulsar el botón LÍMITES
5. Recorrer hasta el final de los ajustes hasta el 2.º símbolo ( = minutos) y pulsar el botón LÍMITES
6. La unidad revisará automáticamente los nuevos ajustes
7. PARA GUARDAR LOS AJUSTES: pulsar sin aflojar el botón SILENCIO DE ALARMA al tiempo que se pulsa brevemente el botón LÍMITES ; destellará "dEF On"
8. Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN hasta que se apague la unidad
9. PARA CONFIGURAR: pulsar sin aflojar el botón SILENCIO DE ALARMA al tiempo que se vuelve a encender la unidad
10. Destellará "SEC On" en la pantalla

**Nota:** Para configurar la alarma de "O<sub>2</sub> inferior" por debajo de 85%, es preciso configurar primero los valores predeterminados definidos por el usuario y luego realizar los pasos antes descritos.

### Apagar el modo Seguridad del paciente:

1. Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN hasta que se apague la unidad
2. Pulsar simultáneamente el botón SILENCIO DE ALARMA , luego el botón LÍMITES y por último el botón de ALIMENTACIÓN
3. La unidad muestra "SEC OFF"

### Obtención de datos

1. Encender la unidad ; el registro comenzará automáticamente

**Nota:** No se guardan los datos de menos de 1 minuto.

### Descarga de los datos al PC

**Nota:** El modo Seguridad del paciente debe estar desactivado


1. Pulsar el botón de ALIMENTACIÓN hasta que se apague la unidad
2. Conectar la unidad al PC con un cable de descarga 7500SC
3. Reiniciar nVISION y seleccionar ARCHIVO>Captura de datos nuevos; hacer clic en la opción de oxímetro 7500
4. En la unidad 7500, pulsar sin aflojar los botones y de ALIMENTACIÓN ; la unidad mostrará "PLA bAC" durante la descarga
5. La unidad vuelve al modo de funcionamiento normal después de la descarga

1. Encender la unidad

**Nota:** El modo Seguridad del paciente debe estar desactivado

2. Pulsar el botón LÍMITES hasta que aparezca "CLR no"
3. Pulsar el botón hasta que aparezca "CLR YES"
4. Pulsar el botón LÍMITES para confirmar
5. Aparece "dEL no"; pulsar el botón para que aparezca "dEL YES"
6. Pulsar el botón LÍMITES para confirmar
7. "dnE CLR" confirma que se borró la memoria

El Manual del operador contiene las especificaciones completas.





<https://www.nonin.com/support/7500/>

EN: Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB for the Model 7500 operator's manual.

FR: Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l'aide de ce code QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l'opérateur du modèle 7500.

DE: Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500.

IT: Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o sull'USB per il Manuale dell'operatore del modello 7500.

ES: Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500.

PT: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

NL: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

EL: Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB.

DA: Oversættelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne QR-kode eller på USB-drevet.

SV: Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden eller på USB-drivenheten.

FI: Mallin 7500 käyttöoppaan käänökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-tikulta.

PO: Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.

NO: Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden eller på minnepennen.

# Modelo 7500

## Guía de inicio rápido

